LED-UITLEG

- Je hebt de Ethernet-kabel aangesloten op de netwerk controller. Het led is altijd groen wanneer een Ethernet-kabel is aangesloten, en knippert groen wanneer het communiceert. Het werkt zelfs wanneer OpenSPOT in bootloader modus staat.
- De statusled toont OpenSPOT's connector status:
 - Continu rood: connector niet ingesteld.
 - Knipperend rood: als connector verbinding probeert te maken.
 - Continu groen: connector is aangesloten.
- ACT LED luidt als volgt:
 - Langzaam knipperend groen: modem CPU gevonden en is klaar.
 - Snel knipperend groen: modem CPU communiceert met de belangrijkste CPU.
 - Snel wisselen tussen rood en groen: modem CPU-firmware upgrade aan de gang.
 - Langzaam knipperend rood: modem CPU-versie mismatch. Firmware-upgrade nodig.
 - Snel knipperend rood: modem CPU niet gevonden. Probeer te OpenSPOT rebooten. Als dat niet helpt, probeer dan de firmware te upgraden.
- MODEM LED:
 - Brandt niet: modem niet actief is, of het zoekt naar sync.
 - Groen: modem ontvangt.
 - Rood: modem uitzendt.



• Snel wisselen tussen rood en groen: modem CPU-firmware upgrade aan de gang.

Als het ACT LED niet brandt, en zowel de status als de modem LED's snel groen knipperen staat de OpenSPOT in bootloader modus. Als de hoofd CPU-firmware upgrade aan de gang is, knippert de status led snel tussen rood en groen, als de modem CPU-firmware-upgrade aan de gang is, knipert het modem led snel tussen rood en groen. Als je de OpenSpot reboot en zowel de ACT als de status-LED's knipperen rood heb je een firmware-bestand met een onjuiste hardware-versie geladen. Opnieuw proberen de firmware upgrade uit te voeren met het juiste firmware-upgradebestand. Voor verdere informatie, zie de *Firmware upgrade* hieronder.

Let op als de ACT LED als een "hartslag", heel langzaam gaat knipperen betekent dit dat de hoofd-CPU is erg druk op dit moment. Het kan gebeuren wanneer de web-interface wordt geladen, en de OpenSPOT gelijker tijd met een oproep bezig is. Gesprekken hebben altijd een hogere prioriteit, zodat het laden van de web interface kan vertragen tijdens een gesprek.

Eerste stappen

- 1. Schroef de antenne op de Openspot.
- 2. Sluit de USB-kabel aan op een computer of op de AC/ USB-voeding.
- 3. Sluit openSPOT op uw lokale netwerk met de Ethernet-kabel.



- Open <u>http://openspot.local</u> of <u>http://openspot/</u> in uw browser. Je kunt ook het IP-adres van de openSPOT's in voeren (192.168.1.51). Eenmaal op de pagina meldt je je aan met het standaardwachtwoord <u>openspot</u> (alle letters zijn kleine letters).
- 5. Volg de instructies in de sectie Connectors hieronder voor het opzetten van het verbinden met een server/ reflector.
- Als je de OpenSpot wilt gaan gebruiken met een DMR-radio/Portofoon moet je bepalen wat de beste DMR-demodulatie-modus voor uw zendontvanger is met behulp van DMR AutoCal. Zie gebruik ervan in de sectie Connectors hieronder.



Kalibreren voor de beste DMR-demodulatie-modus.

Доре	enSP01	• •	×	
Status	Connectors	DMR SMS	Mo	
DMI	R AutoCal			
Mode 435.0	m receive frec 000000	quency (MHz):		
Modem transmit frequency (MHz): 435.000000				
Status idle Progre	s: ess:			
Ləst result: N/A				
Sa	ave			
192.168.1.51		Advanced mo	ode	

Als je een hoge BER en slechte uplink audiokwaliteit hebt, kan je deze speciale connector gebruiken om erachter te komen welke DMRdemodulatie-modus de laagste BER en de beste geluidskwaliteit met jouw specifieke radio geeft. Selecteer DMR AutoCal (Onderste optie) en klik op Switch to selected. Na het activeren van deze connector druk de spreeksleutel in van je microfoon en hou deze ingedrukt. De voortgangsbalk zal oplopen tot 100%. Duurt ongeveer 2 tot 3 minuten. Dan pas je spreeksleutel loslaten. Na dat er een DMR-demodulatiemodus resultaat beschikbaar is, wordt deze automatisch ingesteld wat je kunt zien in de modem map. (Wel op save indrukken als hij klaar is) In mijn geval was dat D. (zie afbeelding rechts.) Test het op de DMR echo test om te horen hoe de modulatie klinkt. Hier kan je ook de Transmit power instellen. Voor mij was 50% voldoende.



Frequency

Modem receive frequency (MHz):			
435.000000			
DMR demodulation mode: Mode D T			
Modem transmit frequency (MHz):			
435.000000			
Fransmit power:			
-1 dBm (0.79 mW)			
Save			

INSTELLEN OP HET BRANDMEISTER DMR NETWERK

Доре	e nSPOT	•	×	
Status	Connectors	DMR SMS	Mo	
Con	nectors			
Active connector: Homebrew				
Edit con	nector:			
Homeb	rew	Ŧ		
Swite	ch to selected			

Ga naar de map CONNECTORS en zet de actieve connector op HOMEBREW. (Zie afbeelding links)

Daarna Switch to selected om op te slaan en naar homebrew te schakelen.

Op de afbeelding rechts zie je welke instellingen nodig zijn om de OpenSpo<u>t</u>te laten werken op het BRANDMEISTER Netwerk.

Let wel goed op dat je de juiste server gebruikt. Je kunt de waardes overnemen van de afbeelding maar uiteraard wel jou eigen callsign en dmr-id gebruiken. Password NIET veranderen in deze sectie. Dit is automatisch ingesteld. De frequentie is dezelfde welke Rutger PA3CQJ of Carel PA3EHA ook gebruikt hebben in hun codepluggen.

Uiteraard op SAVE drukken om deze instelling op te slaan. (Staat net niet op het plaatje rechts)

Доре	nSP0	T•	×		
DMR SMS	Modem	Settings	Logout		
Freque	Frequency				
Modem receive frequency (MHz): 435.000000					
DMR demodulation mode: Mode D T					
Modem transmit frequency (MHz): 435.000000					
Transmit	power:	3			
		-1 dBm (0.79	9 mW)		
Save					



Ga naar de map MODEM en controleer of deze instelling ook bij jullie OpenSpot staat. Zoniet vul dan deze waardes in.

De DMR demodulation mode staat er al vanwege het kalibreren wat je al eerder gedaan hebt.

Zorg dat je je modem setting op DMR HOTSPOT hebt staan zoals in de afbeelding rechts. Vergeet ook hier de SAVE niet.

Nu is jou OpenSpot klaar voor het Brandmeister netwerk.

∡ openSPOT• ×				
MR SMS	Modem	Settings	Logout	
Modem settings				
Mode/su	ubmode:			

Werken met andere modus zoals C4FM Fusion

Zoals jullie weten kun je met je OpenSpot werken op C4FM Fusion met je gewone DMR Radio. Dit gaat heel simpel. In de connector map heb je voor gebruik van het Brandmeister netwerk

HOMEBREW geselecteerd maar als je erop klikt zie je veel meer mogelijkheden. (Zie afbeelding rechts)

Voor C4FM Fusion kiezen we YSFReflector gevolgd door Switch to selected om op te slaan en naar YSFReflector te schakelen.

Als je een modus kiest krijg je ALTIJD onderstaande melding als je met een DMR Portofoon werkt. KIES NOOIT CHANGE MODEM MODE MAAR KIES IGNORE. Anders werkt de koppeling met je DMR Portofoon niet meer.



Daarna kiezen we de server die we gaan gebruiken. (NL Fusion Almere/Flevoland) in dit voorbeeld op de afbeelding rechts.

System Fusion/YSFReflector
Modem receive frequency (MHz): 435.000000
Modem transmit frequency (MHz): 435.000000
Server: NL Fusion Almere / Flevoland 🔹
Callsign: PD1WP
Save





Links een voorbeeld hoe het komt te staan in de selector Map. Uiteraard met jou eigen callsign.

Draai de DMR Radio naar lokaal en hoor je deze server en kan je werken op deze Fusion server.

DMR SMS Chat

4! 🛛 O 💷 w 🖷	C D HE WWW C DL TR	0ip	Cother books
lopenSP0T•	Status Connectors D	MR SMS Modern Settings Logout	openspot 🤅
	DMR SMS chat		
	Drift of 10 chot		
		hello To private ID 2161028 / network 1).12	
	hi		
	from 2563028 / network	8.0	
		To private ID 2361028 / network 13.18	
	bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	19.10	
	Message		
	Destination ID:	2161028	
	Send to:	Network ○ Modem	
	Call type:	* Private O Group	
	Format:		
	Settings	Saue	
	Securitys	Jore	
	Source ID:	2161005	
		Intercept network messages	

•Verzonden berichten worden weergegeven op de rechterkant, ontvangen berichten worden weergegeven aan de linkerkant van de chatbox.

•De lengte van het bericht is momenteel beperkt tot 75 tekens.

•Merk op dat de modem radioknop is uitgeschakeld als het modem is niet in DMR-modus staat

•Berichten die naar openSPOT's DMR echo ID (het is 9999 standaard) verzonden zijn keren terug naarde afzender en wordt zo herhaald.

•Merk op dat openSPOT alleen de laatst ontvangen bericht opslaat, dus je moet deze pagina openhouden als je meer dan één bericht tegelijk wilt ontvangen.

•Je kunt gewoon gebruik maken van de ETSI-indeling als je berichten via het netwerk wilt verzenden.

•Gebruik ETSI-formaat als je een bericht

naar Hytera radio's, en UDP-formaat voor Motorola radio's wilt sturen. TDMA-kanaal kan worden geselecteerd als het modem in DMR-BS of DMR-MS modes staat.

•Als je berichten van het netwerk op de DMR SMS pagina wilt ontvangen, moet je Intercept netwerk berichten aanvinken. Als het is ingeschakeld gaan de ontvangen SMS-berichten naar de opgegeven Bron-ID en zal niet zal worden doorgestuurd naar jou radio.

Videolink Firmware Update: https://youtu.be/JIVgQQcqMLI

Videolink Factory Reset: https://youtu.be/Oq5kao-5Xkl

Videolink DMR SMS: <u>https://youtu.be/YVmvS4-ZQQo</u>

Videolink Brandmeister: <u>https://youtu.be/Z_9k_Hhz0IM</u>

De codepluggen van de diverse trancevers kan je vinden op: <u>https://www.hamdigitaal.nl/</u>

De OpenSpot kanalen zijn standaard aanwezig in deze pluggen met de juiste frequenties.

Stap voor Stap de firmware te updaten in de OpenSpot

Standaard wordt de OpenSpot geleverd met een Firmware welke een paar versies ouder is als de meest recente. Deze moet dan voorzien worden van een nieuwe versie. PAK WEL DE GOEDE HARDWARE VERSIE. Deze vind je onder de OpenSpot. Hieronder de 2 verschillende versies welke mogelijk zijn. De laatste is 1.1 (zie onder)

•srf-osp-1.1-0071.bin (2016-10-25 15:15 UTC)

•srf-osp-1.0-0071.bin (2016-10-25 15:15 UTC)

De firmware vind je door op de onderstaande link te klikken:

https://www.sharkrf.com/?s=firmware

Sluit de OpenSpot aan op de computer door middel van de bij geleverde usb kabel en start de OpenSpot op in Bootloader modus. Zie afbeelding rechts. Led van Status en Modem gaan snel heen en weer knipperen. Dan weet je dat je in Bootloader modus zit.

∡ openSP0T•			×
MR SMS	Modem	Settings	Logout
+0005	.9583		
Height 9	(AGL):		
Name:			
Apeldo	orn		
Sav	e		
Reboot			
Reboot to bootloader			
	Reset	config	

Vervolgens start je 2x de verkenner op. Met de 1ste verkenner ga je naar het firmware bestand welke je inmiddels hebt gedownload en de

tweede naar de bootloader map welke nu zichtbaar is omdat je in Bootloader modus zit.

Je pakt met je muis het Firmware bestand (srf-osp-1.1-0071.bin) op en sleep deze naar de bootloader. Zie onderstaande afbeelding. Dan begint de flash automatisch. Laat hem rustig doorlopen. Dit kan wel even duren.

- OpenSpot		gs V I ROOTLOADER (L) Fulpprogramma's voor stations - C
Aan Snelle Loegang Kopiëren Plakzen 🗃 Organizeren Klembord Organizeren Nieuw Openen	iren	Aan Snele toogang Kopiteren Piskken en Klembord Organiseren Nieuw Openen
← → × ↑ 📜 > Deze pc > Lokale schijf (D:) > OpenSpot v 🖸	Zoeken in P	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow $ $\checkmark \Rightarrow$ Dozo po \Rightarrow BOOTLOADER (L) $\checkmark \heartsuit$ Zoeken in J
Antbeeldingen	Grootte 670.kB	OpenSpot Naam Gewijzigd op Type OpenSpot SRF-OSM.RDY 4-12-1983 15:10 RDY-bit > < OneDrive
OpenSpot OneDrive	+ Kopié	✓ S Deze pc > ▲ Afbeeldingen eren naar Operspot hard
Deze pr Afbeeldingen Bureaublad Documenten Downloads Muziek Video's Windows (C) Lokale schijf (D) BOOTLOADER (L		> Documenten > Downloads > Muziek > Windows (C) > Dockale schijf (D) > BOOTLOADER (L) > Wetwerk
BOOTLOADER (L) C C I item 1 item geselecteerd 678 k8	>	2 items 422

De STATUS LED zal rood en groen knipperen. De Firmware-upgrade duurt ongeveer 2 minuten. **NIET** onderbreken! Als het groene status led minimaal 5 sec groen brand is hij klaar.

De OpenSpot zal vervolgens opstarten in normale modus en gaat automatisch de modem CPU

Status: standby Hardware version: v1.1 (433) Software version: 0071 Bootloader version: 0004 updaten. Dit proces duurt ongeveer 10 seconden. Het modem LED knippert regelmatig rood en groen.

Nu is zowel de firmware als de modem CPU geüpdatet en is de OpenSpot klaar voor gebruik en kan je de OpenSpot weer aannsluiten op de bijgeleverde Adapter.

In de status map kan je zien of de update gelukt is. Hier zie je de Hardware, Softwareversie en de versie van de bootloader.

Als je dezelfde waardes hebt als in de afbeelding hiernaast is de flash geslaagd en heb je de meest recente versie.

Je kunt ook het resultaat van de firmware-upgrade controleren door te kijken naar de flash drive. Als je ziet SUCCESS.TXT, het proces voltooid zonder fouten. Als er geen SUCCESS.TXT aanwezig is, download je opnieuw het firmwarebestand (het kan raakte beschadigd tijdens het downloaden), en probeer de gehele firmware upgrade proces.

De genoemde Flash drive is de tweede verkenner (bootloader drive) welke zichtbaar wordt als je de OpenSpot in Bootloader modus is opgestart.

Zie afbeelding rechts



Mocht je op een een of andere mannier niet meer in de users interface kunt komen kan je de standaardconfiguratie herstellen door de onderstaande stappen.

- Schakel het Apparaat uit
- Hou de resetknop scherop ingedrukt en sluit de micro usb kabel opnieuw aan
- Hou de resetknop geduurende 10 seconden ingedrukt
- Na 10 seconden zal het status en het modem LED 5 maal snel knipperen wat aangeeft dat de standaard configuratie hersteld is.