Wat moet je doen om te kunnen werken met de Anytone codeplug van het dmrtechnoronde forum?

Je haalt de codeplug op van het forum en slaat hem op op je PC op een plek waar je hem kunt terugvinden Open je CPS programma en laad de codeplug in. Ga dan naar Tool options

au u	an naar roor options
Tool	View Help
	Record
	Import
	Export
	Mode
	eXtended
	Firmware Upgrade
	Boot Image
	Default Channel Information
(Options
:	Standby BK Picture
	export Data Conversion File

Er opent een venster waarin je GPS en APRS aanvinkt

2 A	nnex Function S	Setting	\times
	GPS		
	Bluetooth		
	500 Hours Re	ecord	
	APRS		
			4
	<u>о</u> к	<u>C</u> ancel	
			_

Klik OK

Klik links op het + teken voor Digital. je ziet een uitgebreide menuboom:



Klik nu op Radio ID list

No.	Radio ID	Name	
1	1	INVULLEN	
2			
3			
4			
5			

Dubbel klik in de eerste regel:

💁 Rad	io ID Edit-	1			\times
	Radio ID		1		
Radio	D ID Name		INVULLEN		
			1		1
	<u>О</u> К	<u>C</u> ancel	<u>P</u> revious	<u>N</u> ext	
-					1

Vul in het bovenste vakje je ID in en in het onderste je Roepletters Klik op OK

Klik op Prefabricated SMS:

⊡ Dig	tal
	Radio ID List
	Talk Groups
	Prefabricated SMS
	Receive Group Call List
	Encryption Code

En lees wat er veranderd is sinds de vorige versie.

Let vooral op de gewijzigde frequenties voor de hotspots om buiten de satellietband en de klik aan klik uit band te blijven. Het is het minste werk om de frequentie van je eventuele hotspot aan te passen.

Je bent nu in beginsel klaar om te zenden, maar het is aan te bevelen om eerst een paar kanalen in de zone zelf vullen te zetten

Klik op zone

--- Scan List --- Roaming Zone --- FM

Dubbelklik op de bovenste regel in het scherm dat opent

No.	Name	Zone Channels	A Channel	B Channel	
1	ZELFVULLEN	1	AMSTERD 204 NL	AMSTERD 204 NL	
2	OPENSPOT-1	21	OPENSP1 PROF.2	OPENSP1 PROF.4	
3	OPENSPOT-2	22	OPENSP2 204 NL	STATUS 9000 Os	
4	HS-FLO	7	HS FLO 204 NL	HS FLO 9998 OSP1	
-		-			

Je komt dan in het invulscherm voor de zone zelf vullen. Je kunt hier de kanalen die je vaak gebruikt kiezen in de linker lijst en ze met de pijlknop naar rechts in de zone verplaatsen.

Zone Name ZELFVULLEN Bit Channel Available Channel B Channel AMSTERD 204 NL 212 AMSTERD KEISTD AMSTERD 204 NL 213 AMSTERD H SCOOP AMSTERD C4FM 214 AMSTERD VERELD >> 215 AMSTERD NEDTAAL >> 216 AMSTERD NEDTAAL >> 219 AMSTERD XRF088A >> 220 AMSTERD XRF088A = 221 AMSTERD XRF088A = 222 AMSTERD XRF088A = 223 AMSTERD WARLS = 224 ARNHEM LOKAAL = 225 ARNHEM LOKAAL = 226 ARNHEM MOORD = 228 ARNHEM MODEN = 230 ARNHEM MOORD = 231 ARNHEM CHATALK = 233 ARNHEM 2040 NL = 230 ARNHEM 2046 OND > 231 ARNHEM 2046 OND > 232 ARNHEM 2046 OND >						A Channel	AMSTERD 201 NI	
Available Channel B Channel 212 AMSTERD KEISTD 213 AMSTERD KEISTD 214 AMSTERD C4FM 215 AMSTERD WERELD 216 AMSTERD NEDTAAL 217 AMSTERD NEDTAAL 218 AMSTERD XRF088B 219 AMSTERD XRF088B 211 AMSTERD RECHO 222 AMSTERD BE VLAAM 223 AMSTERD BE VLAAM 224 ARNHEM 204 NL 225 ARNHEM 204 NL 226 ARNHEM 204 NL 227 ARNHEM 204 NL 230 ARNHEM 204 NL 231 ARNHEM 204 NL 232 ARNHEM 204 NL 233 ARNHEM 204 NL 234 ARNHEM 204 NL 235 ARNHEM 204 NL 230 ARNHEM 204 NL 231 ARNHEM 204 NL 232 ARNHEM 204 NL 233 ARNHEM 204 NL 234 ARNHEM 204 NL 235 ARNHEM 204 NL 236 ARNHEM 204 NL 237 ARNHEM 204 NL 238 ARNHEM 204 NL 239 ARNHEM 204 NL 231 ARNHEM 204 OND 232 ARNHEM 204 OND	7	one Name ZELEVUUL	-N			A channel	AMOTERO 204 INC .	
valiable Channel Zone Channel Member 212 AMSTERD KEISTD 213 AMSTERD H SCOOP 214 AMSTERD C4FM 215 AMSTERD WERELD 216 AMSTERD EUROPA 217 AMSTERD DARES 218 AMSTERD DARES 219 AMSTERD KRF088B 211 AMSTERD EUROPA 212 AMSTERD RF088B 213 AMSTERD BE VLAAM 220 AMSTERD BE VLAAM 221 AMSTERD BE VLAAM 222 AMSTERD BE VLAAM 223 ARNHEM 204 NL 224 ARNHEM 204 NL 225 ARNHEM 204 NL 226 ARNHEM 204 NL 227 ARNHEM 2010 230 ARNHEM 2010 231 ARNHEM 2040 NL 232 ARNHEM 2040 NL 233 ARNHEM 2040 OND 234 ARNHEM 2040 OND 235 ARNHEM 2040 OND 236 ARNHEM 2040 OND 237 ARNHEM 2040 OND 238 ARNHEM 2040 OND 239 ARNHEM 2040 OND 231 ARNHEM 2040 OND 232 ARNHEM 2040 OND 233 ARNHEM 2040 OND	-		-11			B Channel	AMSTERD 204 NL	
valiable Channel Zone Channel Member 212 AMSTERD KEISTD								
212 AMSTERD KEISTD 213 AMSTERD KEISTD 214 AMSTERD CAFM 215 AMSTERD VERELD 216 AMSTERD EUROPA 217 AMSTERD NEDTAAL 218 AMSTERD XRF088 219 AMSTERD XRF088 220 AMSTERD XRF088 221 AMSTERD XRF088 221 AMSTERD XRF088 221 AMSTERD XRF088 221 AMSTERD XRF088 222 AMSTERD XRF088 223 AMSTERD KAAL 224 ARNHEM DOKAAL 225 ARNHEM 204 NL s 226 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM GELDERLAN 231 ARNHEM GELDERLAN 232 ARNHEM MIDDEN 233 ARNHEM 204 NL 234 ARNHEM 204 NL 235 ARNHEM 204 NL 236 ARNHEM MIDDEN 237 ARNHEM MIDDEN 238 ARNHEM 204 NL 230 ARNHEM 204 NL 231 ARNHEM 204 NL 232 ARNHEM 204 NL 233 ARNHEM 204 NL 24 ARNHEM 204 NL 25 ARNHEM 204 NL	ailable Cł	hannel			Zone Chan	nel Member		
213 AMSTERD H SCOOP 214 AMSTERD CdFM 215 AMSTERD WERELD 216 AMSTERD NEDTAAL 217 AMSTERD NEDTAAL 218 AMSTERD XER088 219 AMSTERD XER0888 220 AMSTERD KEN0888 221 AMSTERD KEN088 222 AMSTERD KEN088 223 AMSTERD KEN088 224 ARNHEM LOKAAL 225 ARNHEM VIA 226 ARNHEM VIA 229 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM GELDERLAN 230 ARNHEM SUID 231 ARNHEM 204 NL 232 ARNHEM 204 OND 233 ARNHEM 204 OND 244 ARNHEM 204 OND	12	AMSTERD KEISTD	~		200	AMSTERD 204	NL	
214 AMSTERD C4FM 215 AMSTERD WERELD 216 AMSTERD EUROPA 217 AMSTERD NOTAAL 218 AMSTERD NATAL 218 AMSTERD NATAL 218 AMSTERD NATAL 219 AMSTERD XR088A 220 AMSTERD KR088B 221 AMSTERD ECHO 222 AMSTERD ECHO 223 AMSTERD BE WAALS 224 ARNHEM LOKAAL 225 ARNHEM NOORD 226 ARNHEM NOORD 228 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM OOST 31 ARNHEM 204 NL 32 ARNHEM 2046 OND 4 ARNHEM 2046 OND	13	AMSTERD H SCOOP						
15 AMSTERD WERELD 16 AMSTERD EUROPA 17 AMSTERD NEDTAAL 18 AMSTERD NEDTAAL 18 AMSTERD NEDTAAL 19 AMSTERD XRF088A 20 AMSTERD EXF088B 21 AMSTERD EVAAM 23 AMSTERD BE VAAM 23 AMSTERD BE WAALS 24 ARNHEM LOKAAL 25 ARNHEM 204 NL s 26 ARNHEM MIDEN 29 ARNHEM MIDEN 29 ARNHEM MOORD 20 ARNHEM MOORD 21 ARNHEM MOORD 22 ARNHEM MIDEN 23 AMSTERD E 24 ARNHEM MOORD 25 ARNHEM MIDEN 26 ARNHEM MIDEN 27 ARNHEM MIDEN 28 ARNHEM MIDEN 29 ARNHEM MIDEN 20 ARNHEM MIDEN 21 ARNHEM ZIMG OND 31 ARNHEM ZIMG OND 33 ARNHEM ZIMG OND 34 ARNHEM ZIMG OND	(4	AMSTERD C4FM						
116 AMSTERD EUROPA 117 AMSTERD NEDTAAL 118 AMSTERD NEDTAAL 119 AMSTERD XRF088A 120 AMSTERD XRF088B 121 AMSTERD ECHO 122 AMSTERD BE VLAAM 123 AMSTERD BE VLAAM 124 ARNHEM LOKAAL 125 ARNHEM 204 NL s 126 ARNHEM 204 NL 127 ARNHEM MOORD 128 ARNHEM MIDDEN 129 ARNHEM MIDDEN 129 ARNHEM TECHTALK 131 ARNHEM TECHTALK 132 ARNHEM 204 ND 133 ARNHEM 204 ND 134 ARNHEM MIDDEN 135 ARNHEM MIDEN 136 ARNHEM MOORD 137 ARNHEM 204 ND 138 ARNHEM 204 ND	15	AMSTERD WERELD		>>				
117 AMSTERD NEDTAAL 18 AMSTERD DARES 19 AMSTERD XRF088A 20 AMSTERD XRF088B 21 AMSTERD ECHO 22 AMSTERD ECHO 23 AMSTERD BE VLAAM 24 ARNHEM LOKAAL 25 ARNHEM 204 NL s 26 ARNHEM 204 NL 27 ARNHEM MOORD 28 ARNHEM MIDEN 29 ARNHEM MOORD 30 ARNHEM GELDERLAN 31 ARNHEM 204 OND 33 ARNHEM 204 OND 34 ARNHEM 204 OND	16	AMSTERD EUROPA						
18 AMSTERD DARES 19 AMSTERD XRF088A 20 AMSTERD XRF088B 21 AMSTERD EVLAAM 22 AMSTERD BE VAALS 24 ARNHEM LOKAAL 25 ARNHEM 204 NL s 26 ARNHEM NOORD 28 ARNHEM MIDDEN 29 ARNHEM GELDERLAN 30 ARNHEM GELDERLAN 31 ARNHEM 204 NL 33 ARNHEM 204 NL 34 ARNHEM 204 NL 35 ARNHEM MIDDEN 36 ARNHEM MOORD 37 ARNHEM SCHOR 38 ARNHEM 204 NL	17	AMSTERD NEDTAAL						Order By
119 AMSTERD XRF088A 20 AMSTERD XRF088B 21 AMSTERD ECHO 22 AMSTERD BE VLAAM 23 AMSTERD BE VAAM 24 ARNHEM LOKAAL 25 ARNHEM 204 NL s 26 ARNHEM 204 NL 27 ARNHEM MOORD 28 ARNHEM ZUID 30 ARNHEM COST 31 ARNHEM TECHTALK 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM 2040 ND 34 ARNHEM MOOST 35 ARNHEM 200 ND 36 ARNHEM TECHTALK 37 ARNHEM 700 OST 38 ARNHEM 204 ND	18	AMSTERD DARES			1			10
220 AMSTERD XRF088B 21 AMSTERD ECHO 22 AMSTERD BE VLAAM 23 AMSTERD BE WAALS 24 ARNHEM LOKAAL 25 ARNHEM 204 NL s 26 ARNHEM 204 NL 27 ARNHEM MOORD 28 ARNHEM MOOST 31 ARNHEM GELDERLAN 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM ZUG OND X ARNHEM ZUG OND	19	AMSTERD XRF088A		<<				ĪD
121 AMSTERD ECHO 222 AMSTERD BE VLAAM 223 AMSTERD BE VLAAM 224 ARNHEM LOKAAL 225 ARNHEM 204 NL s 226 ARNHEM 204 NL 277 ARNHEM NOORD 28 ARNHEM MIDDEN 29 ARNHEM OOST 31 ARNHEM TECHTALK 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM 2046 OND X Yame	20	AMSTERD XRF088B						
222 AMSTERD BE VAAM 233 AMSTERD BE WAALS 244 ARNHEM LOKAAL 255 ARNHEM 204 NL s 265 ARNHEM 204 NL 276 ARNHEM NOORD 28 ARNHEM MIDDEN 29 ARNHEM OOST 31 ARNHEM GELDERLAN 32 ARNHEM 2046 OND x33 ARNHEM 2046 OND	21	AMSTERD ECHO						Name
223 AMSTERD BE WAALS 224 ARNHEM LOKAAL 225 ARNHEM 204 NL s 226 ARNHEM VALN s 227 ARNHEM NOORD 228 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM ZUID 230 ARNHEM OOST 231 ARNHEM GELDERLAN 232 ARNHEM TECHTALK 233 ARNHEM 2010 C >	22	AMSTERD BE VLAAM						
124 ARNHEM LOKAAL 125 ARNHEM 204 NL s 126 ARNHEM 204 NL s 127 ARNHEM MOORD 128 ARNHEM MOORD 129 ARNHEM MIDDEN 129 ARNHEM ZUID 130 ARNHEM OOST 131 ARNHEM GELDERLAN 132 ARNHEM TECHTALK 133 ARNHEM 2010 134 ARNHEM 2010 135 ARNHEM 2010 136 ARNHEM 100000 137 ARNHEM 100000 138 ARNHEM 2010 139 ARNHEM 2010	23	AMSTERD BE WAALS						
225 ARNHEM 204 NL s 226 ARNHEM 204 NL 227 ARNHEM NOORD 228 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM ZUID 300 ARNHEM OOST 311 ARNHEM GELDERLAN 322 ARNHEM TECHTALK 333 ARNHEM ZUG OND x Yes	24	ARNHEM LOKAAL						<u>U</u> p
226 ARNHEM 204 NL 227 ARNHEM NOORD 228 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM ZUID 130 ARNHEM OOST 131 ARNHEM GELDERLAN 132 ARNHEM TECHTALK 133 ARNHEM 2046 OND IC IC	25	ARNHEM 204 NL s						
27 ARNHEM NOORD 28 ARNHEM MIDDEN 29 ARNHEM ZUID 30 ARNHEM OOST 31 ARNHEM GELDERLAN 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM 2046 OND ★ tder By JD Name	26	ARNHEM 204 NL						Down
228 ARNHEM MIDDEN 229 ARNHEM ZUID 300 ARNHEM OOST 311 ARNHEM GELDERLAN 322 ARNHEM TECHTALK 333 ARNHEM XIM6 OND C >	27	ARNHEM NOORD						
229 ARNHEM ZUID 300 ARNHEM OOST 311 ARNHEM GELDERLAN 322 ARNHEM TECHTALK 333 ARNHEM 2000 x34 ARNHEM 2000 x35 X	28	ARNHEM MIDDEN						
30 ARNHEM OOST 31 ARNHEM GELDERLAN 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM 2046 OND 4 der By JD Name	29	ARNHEM ZUID						
31 ARNHEM GELDERLAN 32 ARNHEM TECHTALK 33 ARNHEM 2000 34 V 35 V	30	ARNHEM OOST						
I32 ARNHEM TECHTALK I33 ARNHEM 2046 OND I34 I35 I35 I36	31	ARNHEM GELDERLAN						
33 ARNHEM 2046 OND V c > > ider By jD Name	32	ARNHEM TECHTALK						
c > der By <u>ID Name</u>	33	ARNHEM 2046 OND	~					
rder By ID Name			>					
	der By	ID Name						
OK Cancel Previous Next			OK		Cancel		Previous Next	

De portofoon start op in deze zone , je kunt met de draaiknop de kanalen in de zone kiezen.

Werk je altijd over dezelfde repeater of hotspot dan kun je misschien beter in de zone van die repeater of hotspot opstarten Dubbelklik op Optional Setting

₽. F	Public
	Channel
	Zone
	Scan List
	Roaming Zone
	FM
	Auto Repeater Offset Frequencys
	- Roaming Channel
	Basic information
	Optional Setting
	- Alarm Setting
	Local Information
	Hot Key
	APRS

Er opent een scherm met 16 tabbladen

Work Mode	Vox	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Power-on							
		Power-on Inter	face D	efault Interface	-		
		Power-on Dis	play D M R V E R	T E C H N C S I E 2	0 R O N D E 3		
		Power-on Passv	word	Off	•		
		Power-on Password (Char				
		Default Startup Cha	innel	On	<u> </u>		
		Startup Zor	ne AUTF	ECHT PI1UTR	-		
		Startup Chann	el A UTR	ECHT LOKAAL	•		
		Startup Zor	ne BUTF	RECHT PI1UTR	-		
		Startup Chann	el B UTR	ECHT LOKAAL	-		
		Starup Gps	Test	Off	•		
					_		

Je kunt daar op de tab Power on kiezen welke zone als A en welke zone als B opstart hier is voor beide Utrecht PI1UTR gekozen. Je kunt ook aangeven welk kanaal voor A en voor B opstart

Vergeet niet na elke verandering op OK te drukken anders worden de wijzigingen niet opgeslagen

Op het tabblad Key Function kun je zien hoe de programmeerbare toetsen zijn ingesteld Long betekent langer dan 1 seconde

Power-on Alert Tone Display GPS/Ranging Work Mode Vox STE FM F Key Function Key Lock M M PF1 Short Key PF PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS: P1 Short Key GPS: P1 Short Key Sub C PF1 Long Key Sub C PF1 Long Key Sub C PF1 Long Key Digite PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P7 Long Key Zon P71 Long Key Zon	VFO Scan Auto repeater Record Volume/Audio Power Save Key Function Other Digital Func
Work Mode Vox STE FM F Key Function Key Lock M M PF1 Short Key P PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS1 P1 Short Key P PS Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS1 P1 Short Key Digite PF1 Long Key Sub C PF1 Long Key Digite PF3 Long Key Digite PF3 Long Key Zon P P2 Short Key Zon P P Zon	Power Save Key Function Other Digital Func
Key Function Key Lock M PF1 Short Key F PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS1 P1 Short Key Sub C PF1 Long Key Sub C PF1 Long Key Digits PF3 Long Key Max PF1 Long Key Zon PF1 Long Key Zon	Manual Power Annel Switch
Key Lock N PF1 Short Key F PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS1 P1 Short Key GPS1 P1 Short Key Sub C PF1 Long Key Sub C PF2 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	Manual Power Annel Switch
PF1 Short Key F PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS P1 Short Key Sub C Pf1 Long Key Sub C PF1 Long Key Digits PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	Power
PF2 Short Key Main Ch PF3 Short Key GPS P1 Short Key Sub C P2 Short Key Sub C PF1 Long Key Digitz PF2 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	hannel Switch
PF3 Short Key GPS P1 Short Key P2 Short Key Sub C PF1 Long Key Sight PF2 Long Key Digitz PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	
P1 Short Key P2 Short Key Sub C PF1 Long Key S PF2 Long Key Digitz PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	3 Information
P2 Short Key Sub C PF1 Long Key S PF2 Long Key Digitz PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key Zon	V/M 💌
PF1 Long Key PF2 Long Key Digitz PF2 Long Key Max PF3 Long Key Zon P1 Long Key Zon	CH Switch
PF2 Long Key Digit PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key P	Scan 🗸
PF3 Long Key Max P1 Long Key Zon P2 Long Key P2	ital Monitor
P1 Long Key Zon	ax Volume
P2 Long Key	me Select
1 2 Long Ney	Reverse
Long Key Time[s]	1 💌
Knob Lock	Off 📃
Keyboard Lock	Off 📃
Side Key Lock	Off 🗨
Forced Lock Key	Off 🔹
<u>o</u> k	

Op het Tabblad Volume/Audio kun je het maximale volume van de luidspreker en de oortelefoon instellen.

Deze instelling beïnvloedt niet de FM radio en de piepjes.

Je kunt ook de instelling voor de microfoon instellen.

Work Mode	Vox	STE	FM	Power Save	Key Function	Other	Digital Func
Power-on	Alert Tone	Display	GPS/Ranging	VFO Scan	Auto repeater	Record	Volume/Audio
Volume/Audio –							
		Maximum \	/olume	4	•		
		Max Headphone \	/olume	4	•		
		Mi	c Gain	3	•		
		Enhanced Sound (Quality	Off	•		

Druk op OK

Andere instellingen kunnen ongewijzigd blijven

Wil je een APRS baken uitzenden dan dubbelklik je op APRS



Op het scherm dat opent kun je de Digitale en Analoge APRS instellen:

💁 APRS					×
			Digital		
Manual TX Intervals[s]	30	•	No.	No.	No.
APRS Auto TX Intervals[s]	600	•	1	Current Channel	Channel Slot 🔹
Support For Roaming	On	•	2	Current Channel	Channel Slot 🔹
Fixed	Off	•	3	Current Channel	Channel Slot 🔹
bbbbbb			4	Current Channel	Channel Slot 🔹
			5	Current Channel	Channel Slot 🔹
Latitude	52.773	800	0	Current Channel	Channel Slot 🔹
North And South Latitude	N	<u> </u>	9	Current Channel	Channel Slot 🔹
	5.000		8	Current Channel	Channel Slot
Longitude	5.436			APRS TO	204999
East And West Things	ļE	<u> </u>		Call Type	Private Call
				Repeater Activation Delay[ms	200 -
Analog	07			DALLS	444.00000
	UT	<u> </u>	(3)	ransmission Frequency [IVIHz]	144.0000
Destnation Call Sign	J APR	S		Transmit Delay[ms]	60 🗾
Destination SSID	0			Send Sub Tone	Off 🗾
Your Call Sign	CAL			CTCSS	62.5 🔽
Your SSID	0	-		DCS	D021
APRS Symbol Table				Prewave Time[ms]	60 💌
APRS Map Icon	1		4	Transmit Power	r Turbo 💌
APRS Signal Path		WIDE1-1,V	VIDE2-1		
Enter Your Sending Text			Hier Uw	tekst	
		<u>о</u> к	<u>C</u> ancel		

Hier moet je je locatie invullen in graden en duizendsten bij ${f 1}$ Latitude en ${f 2}$ Longitude. Weet je deze niet dan kun je die vinden op <u>aprs.fi</u>



Het Venster met voorkeuren opent als je helemaal rechts op het scherm op voorkeuren klikt.



Wijs op de kaart je huis aan en neem de coördinaten over.

Je zet het baken aan met Fixed Location Beacon

Voor een Analoog baken moet je binnen het bereik van een I-gate zijn.

Vul je roepletters in bij **3** Your Call let op accepteert alleen hoofdletters en kies een

4 SSID voor een portofoon is de standaard 7.

De instelling voor APRS Symbol Table (/) en APRS Map ICON ([) zorgen voor een wandelaartje op de kaart.

Let op: in de schermafdruk staat een komma in het APSR Sinal Path, dat is inmiddels gecorrigeerd, het moet zonder komma.

Achter **5** Enter Your Sending Tekst vul je een eigen tekst in. Druk op OK

Om de digitale APRS te laten werken moet je bij Brandmeister Selfcare een paar aanpassingen doen



1 Bij Brand kies je voor Hyter/Kenwood, **2** Bij APRS Interval kies je voor 180 sec,

3 Als APRS Calsign kies je voor -7 de standaard voor een portofoon. Nu je toch hier

bent, controleer even **4** bij APRS Tekst of daar je voornaam staat, dit is nodig voor de Talker Alias, die door het netwerk gegenereerd wordt, sets die hiermee overweg kunnen geven dan je Call en voornaam weer.

Je kiest bij $\mathbf{5}$ In Call GPS voor On, tenslotte kies je bij $\mathbf{6}$ APRS Icon voor de wandelaar.

AIS	je	op	net	. 1C	001	I KI	ıκι	op	en	ere	een	. sc	nei	ш	me	ι
*	+	\$	ð	DX	۹	₽	₫	ę,	m)	H	隶	•	X	•	0	h
1	2	٨	4	٨	٦	٦	8	9	2		*	R,			٥	
Ŧ	BBS	**	+	۲	5.	▦	l	TCP IP	+	â		6	8	Ŷ	4	
\odot	RY	Ŵ	٦	-		۲	-	4		*	⋒	m	\pm	۲		
-	ঞ		FIRE	×	#	⊵	Н	1		.	4	MIC E	۲	EOC	Ħ	
⊞	The second secon	-	ТS			H ₂ 0	×	۳		+		+		+	REV H	
≜	+	*	8	+	۲	Ż	2	8	☀	t	٠	æ	?	•	\bigcirc	
+	+	+	+	+	+	+	+		⇔	Ŧ	L	+		?	0	
	BLOM Snow	0	DRIZ Rain	Ĩ.	FRZ	*	H _A z _F	÷	P	W	1	+		₩.	Р	
0	ΨlŶ	囱	9	۲	ଙ୍	•	R.	+	+	a	+	+	\pm	•	777	
٠	BLOW	0	₽₩ 8	SLEET	5₹	F	Hall		** **	-	+	÷		0	Ë	
+	•		3		•	F1000	+	7		FOG		+	~	+	REV H	

Als je op het icoon klikt open er een scherm met iconen

De wandelaar staat op de derde rij in de 11de kolom.

Om de codeplug klein te houden zitten er geen contacten in, wil je roepetters op het schermpje zien in plaats van nummers dan moet je een csv bestand inladen en naar de portofoon schrijven.

Het csv bestand kun je ophalen met de tool van PD1POI

https://github.com/PD1LOI/MD380tools/raw/master/Anytone%20AdresTool%20v %201.00.rar

Je krijgt een rar bestand in je download directory, pak het uit in een directory die je terug kunt vinden en dubbelklik op de AnytoneUseratTool.exe het bestand met het vlaggetje ervoor, niet het AnytoneUseratTool.exe.config zonder vlaggetje Haal het csv bestand op. Het wordt opgeslagen in de directory van de tool. Ga nu in he CPS naar tool en klik op import

Tool	View Help						
Record							
1	Import						
1	Expand						
1	Mode						
	eXtended						
1	Firmware Upgrade						
1	Boot Image						
1	Default Channel Information						
	Options						
	Standby BK Picture						
	export Data Conversion File						

Er opent een scherm waar je op Digital Contact List klikt.

S Import	X
	Imped Error Elle List
Channel	
Radio ID List	
Zone	
Scan List	
Analog Address Book	
Talk Groups	
Digital Contact List	
Prefabricated SMS	
FM	
Receive Group Call List	
5Tone Encode	
2Tone Encode	
DTMF Encode	
HotKey_QuickCall	
HotKey_State	
HotKey_HotKey	
Auto Repeater Offset Frequencys	
Roaming Channel	
Roaming Zone	
	Import Close

Er opent een scherm waar je het csv file aanwijst, klik daarna op openen. Het pad naar het bestand verschijnt. Druk op Import en het bestand zal ingeladen worden.

Als dat na een tijde klaar is, kun je de codeplug met het CSV bestand in de portofoon laden.



Je zet een vinkje bij Digital Contact List voor de contacten en een vinkje bij Other Data voor de codeplug zelf.